

Kabelauslöser 5 Meter, DC1 für Nikon D70s, D80

Kabelauslöser Typ DC1 passend zu Nikon Kameras D70s, D80 Kabellänge 5 Meter. Hochwertiges Produkt. Ideal für Tieraufnahmen, Outdoor etc.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

19.00 CHF

-7.00 CHF

Ab Lager
●●●●●

[Eine Frage zum Produkt stellen](#)

Beschreibung

Kabelauslöser 5 Meter, DC1 für Nikon D70s, D80

Passend zu:

- Nikon D70s, D80



Hochwertiger Phottix Kabelauslöser mit schneller und zuverlässiger Auslösereaktion. Unentbehrlich für alle, die erschütterungsfreie Aufnahme machen möchten.

Der Kabelauslöser ist präzise verarbeitet und hat eine **Dreistufige** Auslöse-Taste für Serienaufnahmen, Aufnahmen mit 2 Sek. Verzögerung oder Bulb-Modus .



Halbes Durchdrücken des Auslöseknopfs, aktiviert den Autofokus. Den Knopf ganz drücken löst die Kamera aus. Für den Bulb-Modus (Langzeitbelichtung) die Taste ganz drücken und mit dem Schieber sperren. Entsperrn führt zum Abschluss der Auslösung.

- Ergonomisches Design
- Geringes Gewicht: weniger als 50 Gramm (mit dem 1M Kabel)
- Dritte Stufe für Langzeitbelichtungen (BULB mode)
- Einfachste Bedienung: scharfstellen – auslösen

Kabellänge: 5 Meter

Produktseinheiten pro Packung: 1