

Kamerakabel JJC Cable-F2 wie Sony multi Connector von JJC für Fernauslöser u.a.

Kamerakabel JJC Kabel-F2, ersetzt Sony multi Connector. Verbindet Sony Kameras mit fast allen Fernauslösern, Kabelauslösern und Intervallauslöser mit steckbaren Kabeln.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

10.80 CHF

Ab Lager


[Eine Frage zum Produkt stellen](#)

Beschreibung

JJC Cable-F2 Verbindungskabel für Sony Kameras

Technische Daten: 2,5 mm Klinkebuchse auf Sony Multi-Connector

Diverse Fernauslöser, Intervallauslöser oder Kabelauslöser haben austauschbare Kabel. Sie können z.B. einen Auslöser für Nikon so auch an einer Sony, Canon, Fujifilm, Olympus etc. verwenden, indem Sie das passende Kabel für Ihre Kamera kaufen. Das Kabel eignet sich auch für sehr viele Auslöser anderer Hersteller mit **2,5mm-Klinkebuchse**.

Passend zu den JJC Fernbedienungen.

- JJC JF-G1, JF-G2, JF-U1, JF-U2
- JJC MET Serie Fernauslöser
- JJC S Serie Fernauslöser
- JJC JM-II Serie Fernauslöser
- JJC LR Serie Fernauslöser
- JJC JR Series Controller
- JJC MT-636 Remote
- JJC WT-868 Remote
- JJC ES-898 blue tooth receiver

- JJC ES-628 Serie

Passend auch zu allen:

- Viltrox JY-710 Timer, Intervallauslöser
- Viltrox JY-MC Timer Intervallauslöser
- Phottix Funkauslöser Cleon, Cleon II, Plato, Plato II
- Phottix Timer Intervallauslöser Nikos, Aion
- Phottix Blitzauslöser Strato, Strato II, Atlas, Atlas II, Aster, Ares
- Pixel Opplias u.a. (nicht TW-283)
- Und vielen anderen Fernauslöser diverser Marken mit 2.5mm Anschluss

Kompatibilität mit Sony / Minolta Kameras:

JJC Cable-F2, wie Sony MULTI Connector auf 2.5mm Chinch Kabel, wie Sony RM-SPR1

- Sony A1
- Sony A7, A7II, A7III, A7II, A7IV
- Sony A7R, A7R II, A7R III, A7 IIIa, A7R IV, A7R IV A, A7R V
- Sony A7S, A7S II, A7S III
- Sony Sony A9, A9 II, A9 III
- Sony RX10, RX10 II, RX10 III, RX10 IV
- Sony FX30, FX3
- Sony QX30
- Sony A3000, A3500, A5000, A5100, A6000, A6100, A6300, A6400, A6500, A6600
- Sony ZV-1, ZV-E1
- Sony SLT-A77 II, SLT-A58, A99 II
- Sony NEX 3NL, Ilca 68, QX30, QX1
- Sony DSC-HX400V, DSC-HX400, DSC-HX350, DSC-HX300
- Sony DSC-HX90, HX90V, DSC-HX80, DSC-HX60V, DSC-HX60, HX60, DSC-HX50V, HX50
- Sony RX100 VII, RX100 VI, RX100 V, RX100 IV, RX100III, RX100II,
- Sony DSC-RX10, RX10II, RX10 III
- Sony DS-RX1R, DS-RX1R II, DS-RX1,
- Sony WX500

Baugleich zu: Phottix S8 JJC S2, Viltrox S2 Sony Multi-/Micro-USB-Anschluss Ersetzt Sony Fernbedienung RM-VPR1, RM-SPR1

Minolta

- Dynax 7D/ 5D/
- Dynax 9/ 7/ 5/ 4/ 3
- Dynax 807 si/ 800si/ 700si/
- 600si/ 505si

Produkteinheiten pro Packung: 1